

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.058/02	EMIÇÃO 06/04/2017	REVISÃO 03/04/2018	CONTROLE NN – P&D	PÁG 01/03
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM – CORTES DE FRANGO SEARA RESFRIADO				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO			APROVADOR GERÊNCIA P&D	

Objetivo: Fluxo fotografico de processo de empacotamento, extração de ar, selagem e checagem de qualidade selagem.

- 1- Observar para que a posição indicativa de solda antes da selagem a vácuo, para selagem alinhada e corretamente posicionada.



- 2- Realizar a extração de ar para que a embalagem adere ao produto, observar que a selagem seja boa qualidade para não haver falhas solda para não ter vazamentos de líquidos em PDV e perda de vácuo, para gerar uma boa qualidade de apresentação no PDV.



3- Avaliar qualidade solda e codificação (data).

Pode ser feito avaliações que solda com simples verificações conforme as fotos ilustrativas para assegurar que a solda esteja em boas condições.

1. Pressionando o produto no sentido da solda fazendo pressão de abertura, e também realizando tentativa de abertura.
2. Caso a solda abrir, deve ser feito ajustes no equipamento verificando tempo e temperatura.
3. Observar a data esta legível e correta.



4- Acondicionamento da caixa é com número de pacotes 18 por caixa, sendo o peso fixo de 18 kg no mínimo.

Acondicionamentos de pacotes:

1. Camada



2. Camada



3. Camada (frontal)



- Acondicionar os pacotes com lado frontal organizado conforme fotos ilustrativas abaixo, para uma boa apresentação.
- Colar etiqueta impressa na unidade fabril com dados do produto centralizada na testeira da caixa de forma alinhada;
- Aplicar filme contrátil.



5- Palletização

- Palletização colunar.
- Após completado o pallet, aplicar cantoneiras nos cantos e filme stretch.

