



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COXINHA ASA IQF ALM MP KIT

A 996558 ()

CONTROLE: NN-P&D
DATA EMISSÃO: 29/09/2023
DATA REVISÃO: 05/10/2023
Nº REVISÃO: 1

PÁGINA: 01 / 05

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Coxinha da asa de frango, sem calibre congelada individualmente (IQF). As peças devem estar sem penas, penugens, manchas de bilis e corpos estranhos.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO

1 - MATÉRIA PRIMA

_ Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistema;

2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF

_ Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

_ Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada palete para recolha do drip;

_ Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

_ Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto;

_ Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF);

_ Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

_ Tempo de chegada da pallet da sala de cortes ate alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO

_ Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

* Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

* A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de liquido proveniente do drip;

* Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

* Identificação do pallet idem descrição acima;

* Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

* Proteger os pallets com folhas plásticas;

* Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

* Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

* Tempo máximo de permanência do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

_ Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

_ Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

_ O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

3 - PROCESSO DE EMBALAGEM - (processo automático embaladora PAC MAC, IQF 1KG marca Seara).

_ Produto passa pela balança e cai diretamente na embaladora PAC MAC, as quantidades por pacote devem respeitar a especificação de 1Kg, o peso mínimo não deve ser inferior ao peso declarado no pacote;

_ Peças não podem estar coladas;

_ Ausência de peças misturadas;

_ Deve-se colocar o respectivo filme na embaladora de acordo com o produto a ser envasado;

_ Deve-se aplicar o zip no topo do pacote;

_ O pacote deve ficar com o layout bem centralizado, e todos os pacotes devem estar devidamente datado na área indicada;

_ As soldas devem ser íntegras, sem furos ou queimaduras em toda a extensão. Cuidar para que na área próxima a aplicação do zip, o filme fique bem selado, sem aberturas;

_ Acondicionar na caixa de papelão 12 pacotes distribuídos em 3 camadas;

_ Colar etiqueta de identificação do produto na testeira da caixa;

_ Aplicar filme termoencolhível nas caixas de papelão;

_ Paletizar caixas em estrado PBR, acondicionar 5 caixas por camada e 13 camadas de altura, totalizando 65 caixas (780Kg) por pallet;

_ Aplicar filme stretch no pallet conforme documento "IT_P&D_0003 APLICAÇÃO DE FILME STRETCH NOS PALETES DE CAIXAS DE PAPELÃO"

1.2 Processo de Fabricação Resumido

1.3 Descrição, Uso e Validade do Produto

2022	GUAPIACU - AB. AVES	168
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	309

Dados Complementares

MI

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-12

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: Medida Caseira:

Quantidade por porção	%VD
-----------------------	-----

Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária / Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	1.009
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	12.108
Embalagem Primária: SACO		Embalagem Secundária: CAIXAS PALLETIZADAS		
Acondicionamento: 12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX		Faixa Peso Peça Individual: VARIÁVEL		

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	356
Largura (mm):	270
Altura (mm):	60
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	140

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)	70	70
Peso Líquido do pallet (kg)	840	847.56

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.57000	.60000	.63000
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.75240	.79200	.83160

4 Estrutura de Embalagem

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 4 - 996558 GUAPIAÇU - MP KIT (filme 713mm)				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
68516	FILME PL PE BD TRANDP IMPR	KG	0.14400	12.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00150	0.1250
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03077	85.8975
485356	FD ONDA B S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 5 - 996558 GUAPIAÇU - MP KIT (filme 661mm)				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02200	1.8333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00300	0.2500
68282	FILME PEBD LAMIN TRANSP	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00150	0.1250
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03077	85.8975
485356	FD ONDA B S/IMP 570X360X140	UN	1.00000	83.3333

5 Documentos Vinculados ao Processo

Código Documento

CE A 10.001	PADRÃO VISUAL E TOLERANCIAS PARA EXCESSO DE CARNE EM COXINHA DAS ASAS
CE A 10.002	PADRÃO VISUAL E TOLERANCIAS PARA FALTA DE PELE EM COXINHA DAS ASAS
CE A 10.003	PADRÃO VISUAL E TOLERANCIAS PARA HEMATOMAS EM COXINHA DAS ASAS
CE A 10.004	PADRÃO VISUAL E TOLERANCIAS PARA ERRO DE CORTE EM COXINHA DAS ASAS

9 - PADRÃO FOTOGRÁFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM**9.1 - FOTO REFERÊNCIA**

Código	Versão	Descrição
AV.CA-FR.0001	0	COXINHA DA ASA

